

## PARAMETRY

Displej:	LCD 2 palce
Úhel záběru:	170°
Paměť:	Micro SD (max 64GB, není součástí balení)
Rozlišení videonahrávky:	4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080p 60/30fps
Rozlišení fotografií:	12MP/8MP/5MP/4MP
Režimy focení:	1 snímek / časovač / časosběr / sekvence fotek
Frekvence optického zdroje:	50 Hz / 60 Hz
Video výstup:	mikroHDMI (bez nastavování)
Výdrž baterie:	80min
Kapacita akumulátoru:	1050mAh
Doba nabíjení:	3,5h
Rozměry kamery:	59 x 41 x 21 mm
Hmotnost s baterií:	61g
Výstupní formát videa:	MOV

## PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI

Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte aplikaci Ez iCam App:

Aplikaci zatím nespouštějte, následujte další postup:

1. Zmáčkněte z boku kamery tlačítko se symbolem WiFi, čímž aktivujete v kameře funkci WiFi.
2. Otevřete nastavení ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery  
Jméno wifi sítě: iCam H6S heslo: 1234567890
3. Až se k WiFi síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu ovládat.

Pro vypnutí Wifi stiskněte z boku kamery tlačítko se symbolem WiFi po dobu 3s.



iOS / Android  
App Download

Na tento produkt se vztahuje 2 roky záruka

Technická podpora, servis, pozáruční servis

isix.cz

Dářská 1440/2a

198 00 Praha 9

## Návod k obsluze kamery EKEN H6S



## **OBSAH BALENÍ**

1. Akční kamera Eken H6S s baterií 1050mah uvnitř
2. Vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství)
3. Náhradní dvířka k obalu s průduchy (kvůli lepšímu sbírání zvuku)
4. Nabíjecí kabel + nabíječka (evropský adaptér)
5. Úchyt na řídítka
6. Držák kamery bez vodotěsného pouzdra (připojitelný k dalšímu příslušenství) + úchyt na pásek
7. Sada úchytů pro připojení obalu držáku k dalšímu příslušenství
8. Čistící hadřík
9. Dva nalepovací úchyty (například na helmu)
10. 4 popruhy pro přichycení
11. Spárované dálkové ovládání přímo od EKEN

## **VÝBĚR MIKROSD KARTY**

Vyberte si značkovou mikroSD kartu s rychlým zápisem (optimálně class 10) a před použitím ji naformátujte na počítači. U neznámkových karet není zaručeno správné fungování. MikroSD kartu do kamery vložte z jejího boku a „zacvaknete“ ji dovnitř. Ven ji vyndáte „vycvaknutím“. Kamera bez mikroSD karty nebude natáčet ani pořizovat fotografie.

## **BATERIE**

Pro vložení či vyjmutí baterie odtlačte na spodní straně kamery pojistku a vyjměte kryt. Baterie se do kamery vkládá tak, aby vně zůstalo poutko pro snadnější vyjmutí. Baterii do kamery vkládejte tak, aby k sobě seděly konektory v baterii a v kameře. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru. Během dobíjení je možné nahrávat. Zcela vybitá baterie se nabije cca za 3,5 hod.

## **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY**

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

## **PŘEPÍNÁNÍ MÓDU KAMERY**

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery (stejně tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí/zapnutí). Kamera EKEN H6S má 5 módů, které jsou popsány níže.

### **1. MÓD – NAHRÁVÁNÍ**

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka na horní straně kamery. Během nahrávání bliká ledkový indikátor na přední straně kamery.

### **2. MÓD – POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ**

Fotografii pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

### **3. MÓD – SEKVENČNÍ FOCENÍ**

Serii fotografií (3 během 1,5s) pořídíte stiskem horního tlačítka.

## **4. MÓD – ČASOVAČ (SAMOSPOUŠŤ) / ČASOSBĚRNÉ FOTO**

Pokud si v nastavení aktivujete možnost Continuous Lapse / Časosběr - kamera pak bude pořizovat fotografie ve zvoleném intervalu.

Na kameře si můžete navolit tyto intervaly:  
2s/ 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Po stisku tlačítka OK (na horní straně kamery), se začnou fotografie pořizovat.

## **5. MÓD – PŘEHRÁVÁNÍ FOTO / PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO / NASTAVENÍ**

Vyberte ze třech nabízených příslušnou ikonu.

Ve všech volbách se pohybujete pomocí tlačítka na přední straně kamery (zap./vyp. tlačítko)

Potvrzení volby provedete stiskem tlačítka na horní straně kamery.

Pro odchod stisknete boční tlačítko Wi-Fi.

### **Možnosti nastavení:**

**rozišení videa:** 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080p 60/30fps

**videosmyčka:** vyp./zap. (nepodporováno při 4K a 2,7K)

**označení datem:** vypnuto/datum/datum a čas

**expozice:** +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

**rozišení fotografií:** 12MP/8MP/5MP/4MP

**sekvenční focení:** 3 fotografie za 1,5s

**časovač:** možnost volby intervalu 2s/ 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s musí být aktivována funkce časosběr

**časosběr:** vyp./zap. Interval se nastavuje ve volbě časovač

**frekvence:** 50Hz/60Hz/Auto

**jazyk:** ČEŠTINA, ANGLIČTINA, ČINŠTINA, ITALŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA, FRANCOUŽŠTINA, POLŠTINA, RUŠTINA, JAPONŠTINA

**formát data:** MM/DD/RR, DD/MM/RR. RR/MM/DD

**zvuková signalizace:** Vyp./Zap. – kamera bude/nebude vydávat zvuk při pohybu v menu

**přetočení displeje:** Vyp./Zap.

**spořič obrazovky:** vyp./1 min / 3min / 5 min

**autovypnutí:** vyp./1 min / 3min / 5 min

**formátovat kartu:** Ne/Ano – nenávratně smaže data na Vaší kartě

**vrátit kameru do továrního nastavení:** : Ne/Ano – toto nastavení neovlivní Vaše data na kartě

**verze:** informace o verzi kamery

## **RYCHLÁ VOLBA MÓDŮ**

Pro rychlou volbu módů kamery stiskněte na 3s horní tlačítko ok a vyberte Vámi požadovaný mód.