

PARAMETRY

Displej:	LCD 2 palce
Úhel záběru:	170°
Paměť:	Micro SD (max 32GB, není součástí balení)
Rozlišení videonahrávky:	4K 25fps, 2.7K 30fps, 1080p 60/30fps
Rozlišení fotografií:	12MP/8MP/5MP/4MP
Režimy focení:	1 snímek / časovač / časosběr / sekvence fotek
Frekvence optického zdroje:	50 Hz / 60 Hz
Video výstup:	mikroHDMI (bez nastavování)
Výdrž baterie:	80min
Kapacita akumulátoru:	1050mAh
Doba nabíjení:	3,5h
Rozměry kamery:	59 x 41 x 21 mm
Hmotnost s baterií:	61g
Výstupní formát videa:	MOV

PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI

Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte aplikaci Ez iCam App:

Aplikaci zatím nespouštějte, následujte další postup:

1. Zmáčkněte z boku kamery tlačítko se symbolem WiFi, čímž aktivujete v kameře funkci WiFi.
2. Otevřete nastavení ve ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery
Jméno wifi sítě: iCam H8(R) heslo: 1234567890
3. Až se k WiFi síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu ovládat.

Pro vypnutí Wifi stiskněte z boku kamery tlačítko se symbolem WiFi po dobu 3s.



iOS / Android
App Download

Na tento produkt se vztahuje 2 roky záruka

Technická podpora, servis, pozáruční servis

isix.cz

Dářská 1440/2a

198 00 Praha 9

Návod k obsluze kamery EKEN H8R



OBSAH BALENÍ

1. Akční kamera Eken H8R s baterií 1050mah uvnitř
2. Vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství)
3. Náhradní dvířka k obalu s průduchy (kvůli lepšímu sbírání zvuku)
4. Nabíjecí kabel + nabíječka (evropský adaptér)
5. Úchyt na řídička
6. Držák kamery bez vodotěsného pouzdra (připojitelný k dalšímu příslušenství) +úchyt na pásek
7. Sada úchytů pro připojení obalu držáku k dalšímu příslušenství
8. Čistící hadřík
9. Dva nalepovací úchyty (například na helmu)
10. 4 popruhy pro přichycení
11. Spárované dálkové ovládání přímo od EKEN

VÝBĚR MIKROSD KARTY

Vyberte si značkovou mikroSD kartu s rychlým zápisem (optimálně class 10) a před použitím ji naformátujte na počítači. U neznámkových karet není zaručeno správné fungování.

MikroSD kartu do kamery vložte z jejího boku a „zacvaknete“ ji dovnitř. Ven ji vyndáte „vycvaknutím“. Kamera bez mikroSD karty nebude natáčet ani pořizovat fotografie.

BATERIE

Pro vložení či vyjmutí baterie odtlačte na spodní straně kamery pojistku a vyjměte kryt. Baterie se do kamery vkládá tak, aby vně zůstalo poutko pro snadnější vyjmutí. Baterii do kamery vkládejte tak, aby k sobě seděly konektory v baterii a v kameře. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru. Během dobíjení je možné nahrávat. Zcela vybitá baterie se nabije cca za 3,5 hod.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

PŘEPÍNÁNÍ MÓDU KAMERY

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery (stejně tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí/zapnutí). Kamera EKEN H8R má 5 módů, které jsou popsány níže.

1. MÓD – NAHRÁVÁNÍ

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka na horní straně kamery. Během nahrávání bliká ledkový indikátor na přední straně kamery.

2. MÓD – POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Fotografii pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

3. MÓD – SEKVENČNÍ FOCENÍ

Serii fotografií (3 během 1,5s) pořídíte stiskem horního tlačítka.

4. MÓD – ČASOVAČ (SAMOSPOUŠŤ) / ČASOSBĚRNÉ FOTO

Pokud si v nastavení aktivujete možnost Continuous Lapse / Časosběr - kamera pak bude pořizovat fotografie ve zvoleném intervalu.

Na kameře si můžete navolit tyto intervaly:
2s/ 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Po stisku tlačítka OK (na horní straně kamery), se začnou fotografie pořizovat.

5. MÓD – PŘEHRÁVÁNÍ FOTO / PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO / NASTAVENÍ

Vyberte ze třech nabízených příslušnou ikonu.

Ve všech volbách se pohybujete pomocí tlačítka na přední straně kamery (zap./vyp. tlačítko)

Potvrzení volby provedete stiskem tlačítka na horní straně kamery.

Pro odchod stisknete boční tlačítko Wi-Fi.

Možnosti nastavení:

rozišení videa: 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080p 60/30fps

videosmyčka: vyp./zap. (nepodporováno při 4K a 2,7K)

označení datem: vypnuto/datum/datum a čas

expoze: +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

rozišení fotografií: 12MP/8MP/5MP/4MP

sekvenční focení: 3 fotografie za 1,5s

časovač: možnost volby intervalu 2s/ 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s musí být aktivována funkce časosběr

časosběr: vyp./zap. Interval se nastavuje ve volbě časovač

frekvence: 50Hz/60Hz/Auto

jazyk: ČEŠTINA, ANGLIČTINA, ČINŠTINA, ITALŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA, FRANCOUŽŠTINA, POLŠTINA, RUŠTINA, JAPONŠTINA

formát data: MM/DD/RR, DD/MM/RR. RR/MM/DD

zvuková signalizace: Vyp./Zap. – kamera bude/nebude vydávat zvuk při pohybu v menu

přetočení displeje: Vyp./Zap.

spořič obrazovky: vyp./1 min / 3min / 5 min

autovypnutí: vyp./1 min / 3min / 5 min

formátovat kartu: Ne/Ano – nenávratně smaže data na Vaší kartě

vrátit kameru do továrního nastavení: : Ne/Ano – toto nastavení neovlivní Vaše data na kartě

verze: informace o verzi kamery

RYCHLÁ VOLBA MÓDŮ

Pro rychlou volbu módů kamery stiskněte na 3s horní tlačítko ok a vyberte Vámi požadovaný mód.