

PARAMETRY

Displej:	LCD 2 palce
Úhel záběru:	140°
Paměť:	Micro SD (max 32GB, není součástí balení)
Rozlišení videonahrávky:	1080p 30fps, 720p(HD) 60/30fps
Rozlišení fotografií:	12MP/8MP/5MP/4MP
Režimy focení:	1 snímek / časovač / časosběr / sekvence fotek
Frekvence optického zdroje:	50 Hz / 60 Hz
Video výstup:	mikroHDMI(bez nastavování)
Výdrž baterie:	65min
Kapacita akumulátoru:	900mAh
Doba nabíjení:	3,5h
Rozměry kamery:	59 x 41 x 21 mm
Hmotnost s baterií:	61g
Výstupní formát videa:	MOV

PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI

Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte aplikaci Ez iCam App:

Aplikaci zatím nespouštějte, následujte další postup:

1. Zmáčkněte z boku kamery tlačítko se symbolem WiFi, čímž aktivujete v kameře funkci WiFi.
2. Otevřete nastavení ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery
Jméno WiFi sítě: iCam w9 heslo: 1234567890
3. Až se k WiFi síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu ovládat.

Pro vypnutí WiFi stiskněte z boku kamery tlačítko se symbolem WiFi po dobu 3s.



iOS / Android
App Download

Na tento produkt se vztahuje 2 roky záruka

Technická podpora, servis, pozáruční servis

isix.cz

Dářská 1440/2a

198 00 Praha 9

Návod k obsluze kamery EKEN N9



OBSAH BALENÍ

1. Akční kamera EKEN N9 s baterií 900mAh uvnitř
2. Vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství)
3. Náhradní dvířka k obalu s průduchy (kvůli lepšímu sbírání zvuku)
4. Nabíjecí kabel + nabíječka (evropský adaptér)
5. Úchyt na řídítka
6. Držák kamery bez vodotěsného pouzdra (připojitelný k dalšímu příslušenství) + úchyt na pásek
7. Sada úchytů pro připojení obalu držáku k dalšímu příslušenství
8. Čistící hadřík
9. Dva nalepovací úchyty (například na helmu)
10. 4 popruhy pro přichycení, zdrhovák a kovové lanko
11. Manuál v CZ

VÝBĚR MIKROSD KARTY

Vyberte si značkovou microSD kartu s rychlým zápisem (optimálně class 10) a před použitím jí naformátujte na počítači. U neznačkových karet není zaručeno správné fungování. MikroSD kartu do kamery vložíte z jejího boku a „zavaknete“ ji dovnitř. Ven ji vyndáte „vycvaknutím“. Kamera bez microSD karty nebude natáčet ani pořizovat fotografie.

BATERIE

Pro vložení či vyjmutí baterie odtlačte pojistku na spodní straně kamery a vyjměte kryt. Baterie se do kamery vkládá tak, aby vně zůstalo poutko pro snadnější vyjmutí. Baterii do kamery vkládejte tak, aby k sobě seděly konektory v baterii a v kameře. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru. Během dobíjení je možné nahrávat. Zcela vybitá baterie se nabije cca za 3,5 hod.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

PŘEPÍNÁNÍ MÓDŮ KAMERY

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery (stejně tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí/zapnutí). Kamera EKEN W9 má 5 módů, které jsou popsány níže.

1. MÓD – NAHRÁVÁNÍ

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka na horní straně kamery. Během nahrávání bliká ledkový indikátor na přední straně kamery.

2. MÓD – POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Fotografii pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

3. MÓD – SEKVENČNÍ FOCENÍ

Serii fotografií (3 během 1,5s) pořídíte stiskem horního tlačítka.

4. MÓD – ČASOVAČ (SAMOSPOUŠŤ) / ČASOSBĚRNÉ FOTO

Pokud si v nastavení aktivujete možnost Continuous Lapse / Časosběr - kamera pak bude pořizovat fotografie ve zvoleném intervalu.

Na kameře si můžete navolit tyto intervaly:

2s/ 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Po stisku tlačítka OK (na horní straně kamery), se začnou fotografie pořizovat.

5. MÓD – NASTAVENÍ

V módu se pohybujete pomocí tlačítek z boku kamery a potvrzujete horním OK tlačítkem.

Možnosti nastavení:

rozlíšení videa: 1080p 30fps, 720p(HD) 60/30fps

videosmyčka: vyp./zap.

označení datem: vypnuto/datum/datum a čas

expozice: +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

rozlíšení fotografií: 12MP/8MP/5MP/4MP

sekvenční focení: 3 fotografie za 1,5s

časovač: možnost volby intervalu 2s/ 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s musí být aktivována funkce časosběr

časosběr: vyp./zap. Interval se nastavuje ve volbě časovač

frekvence: 50Hz/60Hz/Auto

jazyk: ČEŠTINA, ANGLIČTINA, ČINŠTINA, ITALŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA, FRANCOUŽŠTINA, POLŠTINA, RUŠTINA, JAPONŠTINA

formát data: MM/DD/RR, DD/MM/RR. RR/MM/DD

zvuková signalizace: Vyp./Zap. – kamera bude/nebude vydávat zvuk při pohybu v menu

přetočení displeje: Vyp./Zap.

spořič obrazovky: vyp./1 min / 3min / 5 min

autovypnutí: vyp./1 min / 3min / 5 min

formátovat kartu: Ne/Ano – nenávratně smaže data na Vaší kartě

vrátit kameru do továrního nastavení: : Ne/Ano – toto nastavení neovlivní Vaše data na kartě

verze: informace o verzi kamery

RYCHLÁ VOLBA MÓDŮ

Pro rychlou volbu módů kamery stiskněte na 3s horní tlačítko ok a vyberte Vámi požadovaný mód.

PŘEHRÁVÁNÍ

Pro prohlížení fotografií či přehrávání videa stiskněte horní šipku v módu přehrávání.

Pro opuštění přehrávání stiskněte horní šipku po dobu 2s.