

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS



SJ-GIMBAL 2



GIMBAL 2

S.2

www.isix.cz

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

GIMBAL 2 - Popis





GIMBAL 2

S.3

www.isix.cz

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

SPECIFIKACE

Kompatibilita: SJ6 Legend, SJ6 Legend Air, SJ7 Star, SJ8(plná kompatibilita i s podporou ovládní), SJCAM SJ4000 Serie, SJ5000 Serie a další kamery s podobným rozměrem - kompatibilní pro uchycení - není kompatibilní pro ovládní

Barva - černá

Baterie: 2600mAh

Výdrž na baterie: 6 hodin

Pracovní napětí 3.2 -4.0 V

Kompatibilita se stativovým závitem: Ano

Kompatibilní rozměry kamery: 30mm≤délka≤100mm, 0mm≤výška≤42mm,

12mm≤hloubka≤30mm

Nabíjecí konektor: Usb-C

Možnosti nabíjení kamer s mini usb a usb-C

Maximální hodnoty otočení: otočení: 640° sklopení: 320° natočení: 320°

Režimy: Režim následuj, Naklání, Manuální režim, Selfie režim





GIMBAL 2

S.4

www.isix.cz

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

Skvělá výdrž na baterii

Samotný gimbal vydrží fungovat 6 hodin na baterii. V případě napájení kamery z gimbalu je výdrž okolo 2 hodin.





GIMBAL 2

S.5

www.isix.cz

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

3 osá stabilizace

3 Osí stabilizace Vám umožní stabilizovat jak videa tak fotografie. Díky tomu pořídíte ještě lepší záběry.





GIMBAL 2

S.6

www.isix.cz

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

Možnost Fotočasosběru





Nabíjení Gimbalu

Doporučujeme Gimbal před prvním použitím nabit, trvá to cca 3 hodiny.
Je možno použít běžnou nabječku k Mobilu. Výstupní napětí 5V -
proud 2A.

Type C USB Port: Nabíjecí port Gimbalu



4 Led indikátory

4 Led svítí Gimbal je nabit na 100%
3 Led svítí Gimbal je nabit na 75%
2 Led svítí Gimbal je nabit na 50%
1 Led svítí Gimbal je nabit na 25%
Indikátor bliká: Gimbal se nabíjí
Indikátor svítí: Gimbal je plně nabit





Vložení kamery



Čočku umístíte na opačnou stranu, než motor



Kameru zasuňte, až k naklápěcímu motoru a utáhněte oba dva šrouby rozumnou mírou.

Ovládání




JOYSTICK

Naklání doprava / doleva
Naklání nahoru / dolů
Způsobí stejnou reakci i u ramena s kamerou



Režimy



Long press for 3 seconds to power on/off
Click to pause/continue
Double click to switch shooting modes (Video and Still)

Trigger Button:
Long Press: Quick locked
Double Press: Re-centered Camera back to initial position



Akce tlačítkem	Název režimu	Indikace Režimu	Popis
Jednoduchý klik	Naklápění následování	Jeno krátké bliknutí	Výchozí režim , naklápění a natáčení je zamknuto, rameno s kamerou se pohybuje pouze doleva nebo doprava
Dvoj klik	Naklápění a natáčení při následování	Dvojbliknutí	Naklápění je zamčeno kamera se může pohybovat doleva doprava a nahoru a dolů
Troj klik	Vše zamčeno	Trojbliknutí	Kamera drží svoji pozici pokud není ovlivněna joystickem
Čtyř klik	Vše následuje	Jedno dlouhé bliknutí	Gimbal následuje ve všech směrech
Dlouhé držení po dobu 6s	Kalibrace	Led svítí	Pokud nejste spokojeni s kalibrací máte možnost ji změnit viz str. 11



Ovládání aplikace

- 1) Zapněte Bluetooth na Vašem smartphone
- 2) Otevřete "SJCAM Zone" aplikaci, vyberte ikonku Gimbalu a zkontrolujte, že se Bluetooth skutečně připojilo
- 3) Spárujte Gimbal a Váš smartphone pomocí kroků v aplikaci

Možnosti nastavení v aplikaci

1. Nastavení časosběru
2. **Dálkové ovládání**
 - A. Ovládání joysticku
 - B. Změna režimu
 - C. Jedním klikem se vrátit na původní pozici
3. **Volitelné parametry**
 - A. Rychlost následování
 - B. Rychlost joysticku
 - C. Zkrácení chodu motoru
 - D. Nastavení mrtvé zony /maximálního rozsahu
 - E. Směr joysticku
 - F. Sílu motoru pro lehké nebo těžké kamery
4. **Kalibrace a aktualizace Firmware**





Kalibrace

Situace níže vyžadují kalibraci

- 1) Pokud naklonění kamery je mimo rovinu s horizontem
- 2) Pokud otočení kamery je mimo rovinu s horizontem
- 3) Pokud se naklopení mění v případě zamčení naklopení

Metoda 1: Kalibrace bez aplikace

- 1) Zapněte Gimbal, během 3 s zmáčkněte a držte tlačítko M (režim) cca 6s dokud nebude indikační led svítit stále
- 2) Položte Gimbal na rovný povrch, povrch musí být stabilní bez klepání a vibrací. Kalibrace se sama provede a jakmile je ukončena – indikační led 3 krát blikne.
- 3) Vypněte Gimbal a znovu ho zapněte, pokud je Gimbal stále mimo Vámi požadovaný horizont, doporučíme proces opakovat.

Metoda 2: Kalibrace skrze aplikaci

Zkontrolujte zda-li je Gimbal připojen k aplikaci skrze Bluetooth a vyberte kalibraci. Nyní postupujte dle instrukcí v aplikaci. Pokud Vám nevyhovuje zkalibrovaný horizont je možnost v aplikaci -> Nastavení-> Trim-> Adjust roll angles a nastavte si libovolné hodnoty.



Aktualizace Firmware a upozornění

Aktualizace Firmware

Připojte Gimbal přes Bluetooth k aplikaci v mobilu v případě, že je dostupná aktualizace bude Vám nabídnuta.

Upozornění:

- Gimbal je testován pro teploty -5°C až 45 °C
- Nepoužívejte jiný adaptér než napětí 5V
- Gimbal nenabíjejte déle, než 4 hodiny v kuse
- Používejte pouze originální nabíjecí kabel
- U baterie je garantována funkčnost, záruka na úbytek kapacity baterie se nevztahuje
- Gimbal, ani příslušenství nevhazujte do ohně
- Gimbal není vodotěsný. A vlhkost v zařízení je důvodem k neuznání záruky.
- Gimbal, ani jeho příslušenství neohýbejte, nepropichujte, nepouštějte na zem, nevkládejte do Gimbalu cizí předměty, nepokládejte na zařízení těžké předměty, Gimbal ani jeho příslušenství nerozebírejte
- Netlačte ani neškrabejte Gimbal, ani na jeho příslušenství



INSTALACE APLIKACE

Pro iOS hledejte "SJCAMZONE" v App Store. Pro Android hledejte "SJCAMZONE" v obchodu play nebo naskenujte níže uvedené QR kody pro přímé vyhledání .



iOS



Android

* "SJCAMZONE" podporuje iOS 9.0 nebo vyšší a Android 8.0 nebo vyšší



GIMBAL 2

S.14

www.isix.cz

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

Obsah balení

1 x Type-C USB Kabel, 1 x Tripod, 1 x obal na přenášení,
1 x Manuál 1 x Nabíjecí kabel

