


70mai Rearview Dash Cam Wide

Uživatelský manuál

70mai

Přečtěte si prosím pozorně následující manuál.

Představení zařízení



Online průvodce

Naskenujte níže uvedený QR kód. Funkce produktu jsou podrobně popsány v online návodu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený návod.



Stažení aplikace 70mai


Zařízení může být spojeno s aplikací 70mai. Vyhledejte aplikaci 70mai v Google Play pro Android nebo v Apple Store pro iOS. Nebo si naskenujte níže uvedený QR kód. Aplikaci stáhněte a následně nainstalujte.



Instalace produktu


1. Příprava před instalací

Vložte do Micro SD paměťovou kartu. Poté vložte do DC/IN portu nabíjecí kabel.




2. Instalace zařízení

Jak je uvedeno na obrázku níže, kameru nasadte na zpětné zrcátko automobilu. Kameru řádně zajistěte. Pokud je zrcátko větší, než je samotná kamera, nastavte kameru tak, aby nebyla blokována zpětným zrcátkem. Použijte přiložené fixační pásky.



3. Umístění nabíjecího kabelu

Nabíjecí kabel vedte podél horní části čelního skla, poté směrem dolů (podél sloupku) až k palubové desce spolujezdce. Dále kabel vedte okolo přihrádky až k cigaretovému zapalovači. Připojte napájecí kabel k redukci a vložte do cigaretového zapalovače.





Typy:

- Pomocí přiloženého páčidla, vložte kabel pod gumové těsnění.
- Vedení kabelu a pozice cigaretového zapalovače se může lišit od modelu automobilu.

4. Nastavení kamery

Vložte kabel kamery do cigaretového zapalovače. Poté nastartujte automobil (klíč otočte do polohy ACC). Kamera se automaticky zapne. Kamera podporuje nastavení univerzálního úhlu s rotací $\pm 4^\circ$. Nastavte si úhel kamery podle vaší potřeby. Ujistěte se, že kamera směřuje dopředu.



Zapnutí/Vypnutí

1. Zapnutí

Kamera funguje podle následujícího postupu:

- Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout.
- Zapojte napájecí kabel do cigaretového zapalovače a nastartujte automobil. Kamera se automaticky zapne.
- Umožňuje funkci parkovacího hlídače. Když je kamera nastavena v režimu parkovacího hlídače, automaticky se kamera zapne, když se automobil pohne nebo hrozí kolize.

Pokud kamera nebude připojena nabíjecím kabelem k cigaretovému zapalovači a kapacita baterie bude malá, kamera se automaticky nezapne.

2. Vypnutí

Kamera funguje podle následujícího postupu:

- Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout.
- Nechte zapojený napájecí kabel v cigaretovém zapalovači. Poté vypněte automobil. Kamera se automaticky vypne.

Kamera se automaticky vypne, když:

- Kamera nebude připojena nabíjecím kabelem k cigaretovému zapalovači a kapacita baterie bude malá, kamera se automaticky nezapne.

- Pokud kamera nebude připojena nabíjecím kabelem k cigaretovému zapalovači a okolní teplota přesáhne provozní teplotu baterie kamery.
- Pokud kamera pracuje v prostředí s vysokou teplotou, která přesahuje provozní teplotu kamery.
- Pokud vyndáte microSD paměťovou kartu z kamery.
- Pokud vypnete motor automobilu. Pokud automobil ponecháte v provozu 10 min, můžete v kameře nastavit čas automatického vypnutí kamery. Pokud s kamerou nemanipulujete nebo ji nepoužíváte.

Typy: Pokud kameru manuálně vypnete, při dalším používání ji také musíte manuálně zapnout. Výrobce nenes zodpovědnost v případě, že kameru manuálně vypnete.

Doplňky

Funkce zadní kamery: můžete si dokoupit zadní kameru:

- 70mai HD Backup Camera
- 70mai Night Vision Backup Camera

Naskenujte níže uvedený QR kód.



Poznámka: Signál ze zadní kamery se zobrazí na displeji kamery se zpožděním. Zobrazený obrázek ze zadní kamery je pouze informativní.







Obsah balení

- 1x 70mai Rearview Dash Cam Wide
- 1x Napájecí adaptér
- 1x Nabíjecí kabel
- 1x Páčidlo
- 2x Fixační pásky
- 1x Uživatelský manuál





Popis funkcí

1. Hlavní displej

Ve chvíli, kdy se kamera zapne, automaticky začne nahrávat video. Červená problikávající tečka v levé horní části displeje signalizuje nahrávání.

	Výchozí nastavení, vypnutí audia nahrávání. Stiskněte tlačítko umístěné dole pod symbolem. Audio nahrávání je spuštěno, když je zobrazen symbol  .
	Stiskněte tlačítko umístěné pod tímto symbolem, tím dojde k nahrávání nouzového videa. Záznam bude poté uložen ve složce Nouzové video.
	Stiskněte tlačítko umístěné pod symbolem, tím zapnete/vypnete kameru.
	Stiskněte tlačítko umístěné pod symbolem. Vstup do Album listu.
	Stiskněte tlačítko umístěné pod symbolem. Vstup do nastavení kamery.

Symbyly na stavovém řádku

	Povolena funkce zpětného pohledu.
	Povolena funkce parkovacího hlídače.
	Povolena funkce wifi hotspot.
	Zakázána funkce wifi hotspot.

*Funkce zpětného pohledu musí být spojena se zadní kamerou.
Typy: Wifi hotspot se dá povolit/zakázat v nastavení kamery.

2. Režim nahrávání videa

Ve chvíli, kdy se kamera zapne, automaticky začne nahrávat video. Červená problikávající tečka v levé horní části displeje signalizuje nahrávání.


Režim nahrávání není povolen za těchto okolností:

- po prvním spuštění.
- když bude microSD karta naformátována.
- když je kamera aktualizována.
- když je kamera uvedena do továrního nastavení.
- když kamera přijímá aktualizace z aplikace.
- když je kamera vypnuta nebo když posílá data do aplikace

Když se kamera vrací do původního zobrazení nebo ukončí požadovaný úkon, automaticky se vrátí zpět do režimu přehrávání.

3. Nouzové video

Nouzové video může být použito:

- Stiskněte tlačítko umístěné pod symbolem .
- Kamera tak začne nahrávat video automaticky, když detekuje kolizi.

Ve chvíli, kdy kamera nahrává nouzové video, nepřerušujte ji. Po skončení přehrávání, kamera automaticky přejde do režimu přehrávání.

Citlivost režimu nouzového nahrávání můžete změnit v nastavení kamery.

Pokud nechcete, aby se režim nouzového nahrávání spouštěl automaticky, nastavte možnost v nastavení kamery.

Kamera neukládá všechna nouzové videa do složky nouzová videa. Pokud nemůžete nouzové video najít, podívejte se do složky přehrávání.

Systém kamery si vyhledá příslušné místo v microSD kartě. Až karta dosáhne své kapacity, první nahrané nouzové video se přepíše. Pokud chcete zachovat všechna videa, uložte si je do svého chytrého telefonu nebo počítače.

4. Parkovací hlídač

Režim parkovacího hlídače bude v provozu pouze po instalaci parkovacího kabelu. Pokud bude povolen parkovací hlídač, kamera se automaticky přepne do režimu parkovacího hlídače ve chvíli, kdy vypnete automobil. Během kolize, kamera začne automaticky nahrávat video a poté ho uloží do složky parkovací hlídač. Kamera vás při zapnutí upozorní na nahrané video.

Režim parkovacího hlídače je založen na pohybu sensoru, který detekuje případné kolize zaparkovaného automobilu. Výrobce nemůže zaručit, že všechny kolize budou kamerou zaznamenány. Pokud budou převažovat vibrace nad kolizí, můžete režim ukončit v nastavení kamery.

Ilustrace, příslušenství a uživatelské rozhraní v manuálu slouží pouze pro referenční účely. Produkty se mohou lišit model od modelu.

Varování

- Zařízení je určeno pouze k zaznamenávání videa. Zařízení negarantuje bezpečnou jízdu. Výrobce nezodpovídá za jakékoliv nehody, ztráty informací nebo za špatnou manipulaci.
- Některé funkce nemusí fungovat správně. Funkce se mohou lišit model od modelu automobilu, režimem řízení nebo prostředím.

Výrobce nezaručuje, že zařízení bude fungovat správně pod jiným zdrojem napětí, jinou provozní teplotou, jinou provozní vlhkostí, kolizí, poškozenou microSD kartou. Video slouží pouze pro referenční účely.

- Kameru nainstalujte tak, aby nebránila výhledu řidiče a neomezovala airbagy. Jinak by mohlo dojít k poranění osob.
- Použijte pouze kabel a adaptér přiložený u zařízení. Nepoužívejte jiné zařízení. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost.
- MicroSD karta není součástí balení. Kartu si kupte odděleně.
- Systém na kartě nemusí odpovídat systému v kameře. Před prvním použitím kartu naformátujte přímo v kameře.
- Kupte si pouze kvalitní microSD kartu. Karty nižší třídy mohou způsobit nahrávání nekvalitního videa nebo pomalé nahrávání videa do karty. Kapacita nemusí odpovídat reálné kapacitě. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost.
- Pokud baterie kamery vyteče, bude vizuálně vypadat nafoukle nebo jinak poškozeně. Vyhledejte servisní pracoviště.
- Nevystavujte kameru magnetickému poli. Mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Kameru nepoužívejte za extrémních podmínek (při -10 °C nebo nad 60 °C).
- Zařízení použijete v souladu se zákonem.